



1:1
FAZ

3:3
FAZ

OUTDOOR OVR SERİSİ

OUTDOOR OVR SERİSİ
Tek ve Üç Faz Giriş Tek
ve Üç Faz Çıkış

5 - 60 kVA



DIŞ MEKAN



MEDİKAL



ENDÜSTRİYEL



ACİL

OUTDOOR OVR SERIES

Dış Mekan, Güvenlik, Kamu Hizmeti ve Telekomünikasyon uygulamaları için sürekli, erişim kontrollü güvenilir yedek güç sağlar. Güvenlik, Kamu Hizmeti ve Telekomünikasyon uygulamalarında kullanılır.

Voltaj regülatörleri, kritik yükler için şebeke voltajını düzenleyen servo sürücü yapısına sahip, mikro denetleyici kontrollü ağır hizmet tipi cihazlardır. OUTDOOR AVR serisi, şebeke voltajını düzenleyen ve birçok avantaj sağlayan üç fazlı voltaj dengeleyicilerdir.

- * Dijital Ekran
- * Servo Motor Kontrollü Teknoloji
- * Dalgalanmalara Hızlı Tepki
- * Güvenli Enerji için Güvenilir Stabilizasyon
- * Her modelde yüksek verimlilik
- * Kısa devre koruması
- * Kutup şarj anahtarıyla Bypass'a yük transferi
- * Geniş giriş voltaj aralığı versiyonu (isteğe bağlı)
- * Elektromekanik (kesici modülü)
- * Yüksek-düşük voltaj koruması (isteğe bağlı)
- * Daha yüksek IP uygulamaları mevcuttur

OUTDOOR OVR SERİSİ

MODEL	OVR115	OVR117	OVR1110	OVR3310	OVR3315	OVR3322	OVR3330	OVR3345	
Güç (kVA)	5	7,5	10	10,5	15	22	30	45	60
Giriş									
Giriş Voltaj Düzeltme Aralığı	165 - 255 VAC / 130 - 240 Vac (Opsiyonel)			285 - 440 VAC (Optional: 190-415 Vac)					
Çalışma Frekansı	47 / 65 Hz								
Şebeke Giriş Koruması	Aşırı akım, düşük ve yüksek voltaj koruması								
Çıkış									
Çıkış Voltajı	220 / 230 / 240 VAC RMS ±1%			380 / 400 / 415 VAC RMS ±1%					
Aşırı Yükleme	10 Sec. 200 % Load								
Düzeltme Hızı	~ 90 Volt / Sn.								
Toparlanma Süresi	~ 90 Volt / Sec. (160 VAC - 250 Vac)								
Çıkış Koruması	Aşırı yük olduğunda devreyi açarak yükü korur, kısa devre oluşur.								
Genel									
Çalışma Prensibi	Servo Motor, Mikroişlemci Kontrollü, Tam Otomatik								
Soğutma	Akıllı Fan Sistemi								
Measured Value Monitor	TRUE RMS Panel Voltmetre (74x74mm) çıkış voltajı ve hat voltajı izleme								
Toplam Verim	>%96 (Tam Yükte)								
Mekanik Bypass	"Manuel Kontrollü Hat - PAKO Anahtarı Voltaj Regülatörünü Seçer" Anahtarı Açma/Kapatma								
Koruma Sınıfı	IP 60 (Yüksek IP dereceleri opsiyoneldir)								
Çevresel									
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C / 50 °C								
Depolama Sıcaklığı	-25 °C / 60 °C								
Bağıl Nem	<90%, DIN (40040)								
Çalışma Yüksekliği	<2000 m								
Gürültü Seviyesi (1 metre)	<55 dB								
Standartlar	CE / ISO 9001								
Dimensions									
Boyutlar	71 x 71 x 100,5								

Üretici haber vermeksizin görsel ve teknik özellikleri değiştirme hakkını saklı tutar .



INNOVATIVE ENERGY SYSTEMS

www.innovasis.com.tr

The company reserves the right to change specifications and designs without notice.