



3:3
FAZ

NEO STS SERİSİ(3P-4P) STATİK TRANSFER ANAHTARI 1000A - 4000A



TOWER



LCD EKRAN



KOLAY
KURULUM



GİRİŞ KAYNAĞI
SEÇENEĞİ



VERİ MERKEZİ



MEDİKAL



ENDÜSTRİ



ULAŞIM



KOMPLEKSLER



NEO-STS 3P-4P SERİSİ

NEO serisi STS, kritik yükleri iki bağımsız AC güç hattından herhangi birine kesintisiz olarak transfer eden elektronik cihazlardır.

- 3 faz anahtarlama 2 adet AC giriş (Opsiyonel 3 kaynak girişi)
- Bağımsız kaynaklar arasında kesintisiz geçiş
- Senkron / Asenkron transfer modu
- Öncelikli kaynak seçebilme
- 3 kutup ve nötr geçişli 4 kutup opsiyonu
- Otomatik ve manuel transfer
- Dahili Manuel Bypass
- Detaylı olay kaydı
- Menüden giriş gerilim katsayı aralığı seçebilme
- Kolay bakım imkanı
- Yüksek verim
- RS232/RS485 Haberleşme imkanı
- Modbus, SNMP çoklu haberleşme
- Kuru kontaklar

NEO-STS SERİSİ

(3 ve 4 Kutuplu)

MODEL	NSTS 31000 NSTS 41000	NSTS 31200 NSTS 41200	NSTS 31400 NSTS 41400	NSTS 31600 NSTS 41600	NSTS 31800 NSTS 41800	NSTS 32000 NSTS 42000	NSTS 33000 NSTS 43000	NSTS 33000 NSTS 44000	NSTS 33500 NSTS 43500	NSTS 34000 NSTS 44000
Anma Akımı	1000A	1200A	1400A	1600A	1800A	2000A	2500A	3000A	3500A	4000A
Eletriksel Bilgiler										
Giriş Gerilimi	380/400/415 Vac 3F + N + G									
Giriş Gerilimi Aralığı	180-264 Vac (F-N)									
Giriş Frekansı	50Hz / 60Hz									
Giriş Frekans Aralığı (ayarlanabilir)	46-54 Hz (50 Hz için) 56-64 Hz 60 Hz için)									
Giriş Kaynak Sayısı	2 adet (3 adet* Opsiyonel)									
Transfer Tipi	Kesintisiz Geçiş									
Transfer	Otomatik / Manuel / Uzaktan									
Transfer Şekilleri	Senkron Senkron Değişken Gecikme Ayarlı Senkron Değişken Sıfır Akım Geçişli									
Transfer Süresi	≤4 msec senkron kaynaklar için ≤ 10 msec senkron olmayan kaynaklar için									
Anahtarlama	3F (3-Kutup), 3F + Nötr Anahtarlama (4-Kutup)									
Crest Faktörü	3:1									
Aşırı Yük	%0-100 sürekli %101-150 10 dakika %151-200 10 sn. %>200 250 msn.									
Koruma	Aşırı yük ve elektronik kısa devre, aşırı sıcaklık									
LCD Panel / Mimik Diyagram	Standart									
Haberleşme	RS232 standart, RS485 (opsiyonel) ,SNMP (opsiyonel)									
TCP/IP Bağlantısı	Opsiyonel									
Kuru Kontaklar	3 yada 5 adet programlanabilir alarm rölesi opsiyon çıkışı									
Modbus	Opsiyonel									
Çevresel Bilgiler										
Soğutma	Cebri Soğutma									
Çalışma Sıcaklığı	0°C - 40°C									
Depolama Sıcaklığı	-10°C - +50°C									
Bağıl Nem	%90 max. (yoğunlaşmaz)									
Koruma Sınıfı	IP20									
Standartlar	EN 62310-1, EN 62310-2									
Maks. Çalışma Yüksekliği	1000 metre (anma akım değerinde)									
Gürültü Seviyesi	<45 dBA			<55 dBA			<60 dBA			
Mekanik Bilgiler										
Boyutlar Y x G x D (mm)	2100x2400x1400			2100x3800x1400			2100x6000x1400			
Güç Bağlantısı	Klemens									

Üretici haber vermeksizin görsel ve teknik özellikleri değiştirme hakkını saklı tutar .



w w w . i n n o v a s i s . c o m . t r