



3:3
FAZ

SERVOREX 33 SERİSİ

**Tam Otomatik Üç Faz
SERVO VOLTAJ
REGÜLATÖRÜ
10.5 - 150 kVA**



GÜÇ FAKTÖRÜ



TOWER



KOLAY
KURULUM



VERİ MERKEZİ



MEDİKAL



ENDÜSTRİ



ULAŞIM



KOMPLEKSLER

SERVOREX 33 SERİSİ

Voltaj regülatörleri servo sürme yapısına sahip, mikro işlemci kontrollü kritik yüklerdeki tüm voltaj dengesizliklerini düzelterek elektronik cihazlardır. SRV33 serisi, şebeke voltajını düzenleyen ve birçok avantaj sağlayan üç fazlı voltaj stabilizatörleridir.

- Dijital Gösterge
- Servo Motor Kontrollü
- Dalgalanmalara hızlı tepki
- Kararlı çıkış voltajı için mükemmel stabilizasyon
- Tüm modellerde yüksek verim
- Kısa devre koruması
- Değişken yüklerde çalışabilme özelliği
- Arıza durumunda "Şebeke"ye geçebilme (Bypass Anahtarı)
- Geniş giriş voltaj aralığı çalışma opsiyonu
- Düşük-Yüksek gerilim koruması (kesici opsiyonel)
- Yüksek koruma seviyeli IP opsiyonu
- 2 yıl tam garanti
- 10 yıl yedek parça temin garantisi

SERVOREX 33 SERİSİ

MODEL	SRV3310	SRV3315	SRV3322	SRV3330	SRV3345	SRV3360	SRV3375	SRV33100	SRV33120	SRV33150
Güç (kVA)	10,5	15	22,5	30	45	60	75	100	120	150
Giriş										
Giriş Voltaj Düzeltme Aralığı	275-450 VAC / 200-400 Vac (opsiyonel)									
Çalışma Frekansı	47 / 65 Hz									
Şebeke Giriş Koruması	Aşırı akım, düşük ve yüksek voltaj koruması									
Çıkış										
Çıkış Voltajı	380 / 400 / 415 VAC RMS ±%1									
Aşırı Yükleme	10 Sn. %200 Yük									
Düzeltme Hızı	~ 90 Volt / Sn.									
Toparlanma Süresi	~ 90 Volt / Sn. (160 VAC - 250 Vac)									
Çıkış Koruması	Aşırı yük olduğunda devreyi açarak yükü korur, kısa devre oluşur.									
Genel										
Çalışma Prensiibi	Servo Motor, Mikroişlemci Kontrollü, Tam Otomatik									
Soğutma	Akıllı Fan Sistemi									
Ölçülen değeri izleme	TRUE RMS giriş ve çıkış gerilim göstergeleri									
Toplam Verim	>%96 (Tam Yükte)									
Mekanik Bypass	Mevcut									
Koruma Sınıfı	IP 20 (Yüksek IP dereceleri opsiyoneldir)									
Çevresel										
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C / 50 °C									
Depolama Sıcaklığı	-25 °C / 60 °C									
Bağıl Nem	<%90, DIN (40040)									
Çalışma Yüksekliği	<2000 m									
Gürültü Seviyesi (1 metre)	<55 dBA									
Standartlar	CE / ISO 9001									
Boyutlar										
Y x G x D (cm)	117 x 40 x 64			127 x 40 x 64		140 x 88 x 60			165 x 94 x 66	
Ağırlık (kg)	95	105	125	145	165	260	280	310	400	425

Üretici haber vermeksizin görsel ve teknik özellikleri değiştirme hakkını saklı tutar .



w w w . i n n o v a s i s . c o m . t r